




LITHIUM-ION BATTERY PACK



**PRODUCT
MANUAL**

EBPK12153

原始說明

產品	電池組		
型號	類型	額定電壓	額定容量
EBPK12153	鋰離子	11.1V DC 最大 12V	1.5 Ah



警告

- 不要拆解、打開或撕碎二次電池或蓄電池。
- 請將電池放在兒童接觸不到的地方。兒童使用電池時應有成人監督。尤其要將小型電池放在幼兒接觸不到的地方。

- c) 如果吞食了電池或電芯，請立即就醫。
- d) 請勿將電池或電芯暴露於高溫或明火環境中。避免陽光直射。
- e) 請勿使電池或電芯短路。不要將電池或電芯隨意存放在盒子或抽屜裡，以免它們相互短路或被其他金屬物體短路。
- f) 在需要使用之前，請勿將電池從原包裝中取出。
- g) 請勿使電池或電芯受到機械衝擊。
- h) 如果電池發生洩漏，切勿讓液體接觸皮膚或眼睛。如果已經接觸到，請立即用大量清水沖洗受影響的部位並就醫。
- i) 請勿使用除裝置專用充電器以外

的任何其他充電器。

- j) 注意電池、電芯和設備上的正極（+）和負極（-）標記，確保正確使用。
- k) 請勿使用任何非本設備專用的電池或電芯。
- l) 請勿在同一設備中混用不同廠商、容量、尺寸或類型的電池。
- m) 務必購買設備製造商建議的、適用於該設備的電池。
- n) 保持電池和電芯清潔乾燥。
- o) 如果電池或電芯接線端子髒，請用乾淨的乾布擦拭。
- p) 二次電池在使用前需要充電。請務必使用正確的充電器，並參考製造商的說明或設備手冊，以取

得正確的充電方法。

- q) 不使用電池時，請勿長時間充電。
- r) 長時間存放後，可能需要對電芯或電池進行多次充電和放電，以獲得最佳效能。
- s) 請保留產品正本資料以備日後參考。
- t) 請僅在電池或電芯設計用途上使用。
- u) 不使用設備時，請盡可能取出電池。
- v) 妥善處理。

電池盒重要安全說明

- 1) 在使用電池盒之前，請閱讀電池充電器、電池和使用電池的產品上的所有說明和警告標記。
- 2) 請勿拆解電池盒。
- 3) 如果運轉時間過短，請立即停止運轉。運行時間過短可能導致過熱、灼傷甚至爆炸。
- 4) 如果電解質進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。這可能會導致失明。
- 5) 請勿使電池盒短路：
 - 請勿用任何導電材料接觸端子。
 - 避免將電池盒與其他金屬物品（如釘子、硬幣等）一起存放在容器中。

- 請勿將電池盒暴露在水或雨水中。
 - 電池短路會導致大電流擊穿。
- 6) 請勿將工具和電池盒存放在溫度可能達到或超過 50°C (122°F) 的地方。
 - 7) 即使電池盒嚴重損壞或完全磨損，也不要燃燒。
 - 8) 小心不要讓電池掉落或撞擊。
 - 9) 請勿使用損壞的電池。
 - 10) 請遵守當地有關電池處置的法規。

請保存這些說明。

延長電池壽命的技巧

- 1) 電池組電量耗盡前請及時充電。
當您發現工具動力下降時，請務必停止工具運作並為電池組充電。

- 2) 切勿對已充滿電的電池盒進行充電。過度充電會縮短電池使用壽命。
- 3) 請在室溫 10°C - 40°C (50°F - 104°F) 下為電池盒充電。充電前，請讓過熱的電池盒冷卻。
- 4) 如果長時間（超過六個月）不使用電池盒，請為其充電。

如果工具和/或電池處於以下任一狀態，工具將在運作過程中自動停止：
過載：

工具操作方式導致其電流異常升高。在這種情況下，請鬆開工具上的開關扳機，並停止導致工具過載的操作。然後再次扣動開關扳機重新啟動工具。

如果工具無法啟動，則表示電池過熱。
在這種情況下，請等待電池冷卻後再
再次扣動開關板機。

電池電壓低：

剩餘電量過低，工具將無法運作。在這
種情況下，請取出電池並充電。

EMTOP

www.emtop.com

MADE IN CHINA 1225.E01

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No. 688 Songlu Road, Wuzhong District,
Suzhou City, China



EMTOP International

